

【重要な注意事項】

1 使用しない場合でも電源スイッチは ON のままにしてください。

(OFF にすると自動クリーニングが止まり目詰まりの原因となります。昇華用特殊インクを使用しているため目詰まりした場合の修復が困難です)

2 長期間不使用の場合でも、最低 2 週間に 1 回以上は必ず印刷してください。

(怠ると昇華特殊インクを使用しているため目詰まりの原因となります)

3 プリンターヘッドの目詰まりが発生した場合は、ヘッドクリーニング等でお客
様自己責任で解消作業を行ってください。

「ヘッドクリーニングの仕方」

1 プリンター本体の(メニュー)キーを押します。

2 右側▲▼キーで (プリンター初期設定) を添削し (OK) キーを押します。

3 右側▲▼キーで (テスト印刷) を選択し、(OK) キーを押します。

4 右側▲▼キーで (ヘッドクリーニング) を選択し (OK) キーを押します。

5 対象のヘッドを選択し (OK) キーを押します。メッセージが表示されたら、選択
キーで、ヘッドクリーニングのときは (実行する)、ヘッドリフレッシュのときは
(印刷する) を押します。

6 選択キーで (確認) を押します。

メンテナンス中に電源を切らないでください。万が一、途中で電源が切れてしまった
ときは、最初からやり直してください。

