

プリンター本体設定

(1) デュプレックス機能設定の方法



- 1 プリンター本体の「MENU」ボタンを押してください。
- 2 右側、最中の「OK」ボタンの上下左右方向ボタンの「▲」「▼」で「LARGE PAGE」を選択し、「OK」ボタンを押してください。
- 3 「日本語」を選択し、「OK」ボタンを押してください、電源を投入してください。

(2) 印刷設定



- 1 プリンター本体の「MENU」ボタンを押してください。
- 2 右側、最中の「OK」ボタンの上下左右方向ボタンの「▲」「▼」で「印刷設定」を選択し、「OK」ボタンを押してください。
- 3 「▲」「▼」ボタンで「印刷サイズ設定」>「トリイ」を選択して「OK」ボタンを押してください。
- 4 「▲」「▼」ボタン「A4」(RG2000 プリンターの場合RG2000 プリンターの場合「A4」)「A4」を選択し、「OK」ボタンを押してください。