

「USB」を選択チェックを入れてください。

2 2

「次へ」をクリックしてください。

 $2 \ 3$ 

Print Maneger Connect Printerの画面が表示されましたら、下記2を行ってください。 1 USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続してください。 2 プリンターの電源を ON にしてください。 「次へ」クリックしてください。

24 「終了」クリックしてください。

## 25



タスクバーの矢印をクリックしてください。

26

SWAGRASS PRINT MANAGER のアイコンをクリックしてください。

27

「プリンターのユーティリティ」をクリックしてください。

「System Printers」をクリックしてください。

 $2 \ 9$ 

プリンター一覧より (ご購入のプリンターを選択) SG 5 0 0 または SG 1 0 0 0 を右クリックし、「プロパティ」 をクリックしてください。

3 0

共有 ポート 注語		ories Advanced Options	
		A CONTRACT OPTIONS	
Input Tray	Paper Size	Paper Position	
Input Tray Tray 1	Paper Size Letter (8.5* × 11*)	Paper Position Feed from Long Edge	
Input Tray Tray 1	Paper Size Letter (8.5" × 11")	Paper Position Feed from Long Edge	
Input Tray Tray 1	Paper Size Letter (8.5"× 11")	Paper Position Freed from Long Edge	
Input Tray Tray I	Paper Sze Letter (8.5*×11*)	Paper Position Freed from Long Edge	
Input Tray Tray 1 Advanced Settings	Paper Sze Letter (8.5*×11*)	Paper Position Freed from Long Edge	
Input Tray Tray 1 Advanced Settings Adjust	Paper Size Letter (8.5" × 11") Color Densty	Paper Position Feed from Long Edge	
Input Tray Tray 1 Advanced Settings Adjust	Paper Size Letter (8.5" × 11") Color Density	Paper Position Feed from Long Edge	
Input Tray Tray I Advanced Settings Adjust Automatically Update Prin	Paper Size Letter (8.5" × 11") Color Density	Paper Position Feed from Long Edge Update Now Restore D	Nefa: its

「Accessories」のタブを開いてください。

## $3\ 1$

「Automatically Update Printer Information」のチェックを外してください。

## $3\ 2$

【各色の濃度を変更したい場合】 「Adiust Color Density」をクリックしてください。 (一番下にスクロール)

33

Black: (1 to 9)	3	÷ 1	5	9
Cyan: (1 to 9)	5	÷ 1	5	9
Magenta: (1 to 9)	5	÷ 1	5	9
Yellow: (1 to 9)	5		5	9

Adjiust Color Desity の CMYK それぞれの濃度を設定して、「OK」ボタンをクリックしてください。 濃度は数値が大きくなると濃くなり数値が低いと薄くなります。昇華印刷の特性上色合いは事前テストでご確認 ください。 34

最後に「OK」ボタンをクリックして設定は完了です。